Balança de Fluxo

Última alteração 31/10/2013 13:59

Número do documento 0053.MN.02.A

Este documento contém os procedimentos de configuração e operação da Balança de Fluxo.

Sumário

1	li	Introdução	2	
	1.1	L Audiência	2	
	1.2	2 Histórico de Alterações	2	
2	F	Fluxograma de operação da Aplicação	3	
3	C	Configuração dos parâmetros de dosagem	4	
	3.1	L Configuração do setpoint da balança	4	
	3.2	2 Configuração dos tempos do sistema	5	
	3.3	3 Verificação de erros do sistema	6	
4	R	Registro de pesagem	8	
5	C	Configuração do Transmissor de pesagem 2710	10	
	5.1	L Calibração do sistema de pesagem	10	
	5.2	2 Configuração do canal	12	
	5.3	3 Monitoração dos dados da rede fieldbus	12	
6	C	Configuração da Porta Ethernet	14	
	6.1	L Dados em Modbus TCP	15	
7	Descrição do ciclo de pesagem			
8	C	Contatos	17	

1 Introdução

Este documento descreve os procedimentos de configuração e operação da Balança de Fluxo.

1.1 Audiência

Este documento deve ser lido por engenheiros e técnicos que precisem operar e configurar a Balança de Fluxo.

1.2 Histórico de Alterações

REV	DATA	ALTERAÇÕES
00	22/11/2012	Versão inicial.
01	21/02/2013	 Atualização da lista de contatos.
02	31/10/2013	 Atualização das telas da aplicação;
		 Atualização da lista de contatos.

Balança de Fluxo

2 Fluxograma de operação da Aplicação

Para melhor visualização das etapas de operação da aplicação, criamos o fluxograma de demonstração do processo de operação de dosagem do sistema.



Figura 1 - Fluxograma de operação da aplicação.

3 Configuração dos parâmetros de dosagem

3.1 Configuração do setpoint da balança

Para configurar o setpoint da balança, siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla **Menu** na tela da Aplicação;

ALAF	ЯM		/ (Ģ	INSTRUME	NTOS
	Set	Point:	90.0	0 kg	
		Vazia:	5.0	0 kg	
		Fluxo:		12.28 t	/h
	Acum	ulado:		2.49	t
		Peso:		51.19	(g
A		guarda e	ndo ca ncher	açamba	
DADOS				MENU	

Figura 2 - Tela da Aplicação

2. Pressione a tecla Configuração Aplicação em MENU PRINCIPAL;



Figura 3 - Menu Principal

3. Digite a senha de acesso de usuário: 2532;

Digite a senha de Usuário



4. Pressione a tecla Capacidade;

MENU APLICAÇÃO ESC					
Capacidade					
	Configuração do Sistema				
Registro	Verificação de Erros do Sistema				

Figura 5 – Menu Aplicação

5. Configurar os parâmetros de pesagem do sistema:

Ca	ESC	
Capacidade:	150.00 kg	
SetPoint:	90.00 kg	
Vazia:	5.00 kg	
Vazia:	5.00 kg	

Figura 6 - Tela de configuração do setpoint da balança

- Capacidade \rightarrow mostra a capacidade da balança;
- SetPoint → valor de carregamento da balança (considerar o ângulo de talude do material para que não atinja a válvula do Pulmão);
- Vazia → valor máximo de peso que o sistema identifica como "balança vazia", para iniciar novo ciclo de pesagem.

3.2 Configuração dos tempos do sistema

Para o sistema operar corretamente é necessário configurar temporizadores de processo.

Para acessar a tela de Configuração do Sistema, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla Menu na tela da Aplicação;
- 2. Pressione a tecla Configuração Aplicação em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de usuário: 2532;
- 4. Pressione a tecla de **Configuração do Sistema**.

Balança de Fluxo



Figura 7 - Tela de configuração do sistema

- Tempo entre descarregamentos → configura o tempo que o sistema deverá aguardar para descarregar a
 próxima batelada, de modo a permitir que o transportador de saída do material consiga transportar toda
 a batelada anterior, sem que haja transbordamento ou entupimento da Balança de Fluxo;
- Tempo máximo de Carregamento → configura o tempo que sistema deverá aguardar para descarregar o material da caçamba balança caso não seja atingido o valor de setpoint (devido à falta de material ou parada do transportador de entrada de material);
- Estabilização do Produto → tempo que o sistema irá aguardar para capturar o valor de pesagem;
- Tempo para assumir válvula pulmão fechada → permite que a Balança de Fluxo continue seu funcionamento, mesmo na ocorrência de falha do sensor da válvula pulmão fechada;
- Tempo para assumir caçamba balança fechada → permite que a Balança de Fluxo continue seu funcionamento, mesmo na ocorrência de falha dos sensores dos dumpers da caçamba balança.

Observações:

- 1. A contagem do Tempo entre descarregamento é iniciada a cada novo ciclo de pesagem;
- 2. A Balança de Fluxo continua funcionando e pesando corretamente, mesmo na ocorrência de falha de sensores, ficando apenas mais lenta.

3.3 Verificação de erros do sistema

Para verificação de erros, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla **Menu** na tela da *Aplicação*;
- 2. Pressione a tecla Configuração Aplicação em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de usuário: 2532;
- 4. Pressione a tecla de Verificação de Erros do Sistema.



Figura 8 - Tela de Verificação de erros

- Ação do sistema em falha → configura o comportamento da Balança de Fluxo caso falha dos sensores ou comunicação com Transmissor de Pesagem 2710, envia os comandos para abrir ou fechar a válvula pulmão e os dumpers da caçamba balança;
- Verificar erros dos sensores → quando habilitado, realiza a verificação dos sinais dos sensores e geração de registro de erro.

O sistema mantém histórico dos últimos erros e alarmes. Para navegar entre os registros, pressione as teclas <<Anterior, Próximo>>. Para apagar todos os registros pressione a tecla Apagar Registros.

Observações:

 Comportamento padrão de fábrica: na ocorrência de falha dos sensores ou comunicação com Transmissor de Pesagem 2710 o sistema envia o comando para abrir a válvula pulmão e dumpers da caçamba balança.

4 Registro de pesagem

A Balança de Fluxo tem capacidade de armazenar 1000 registros de pesagem, começando pelo registro 0. Ao atingir o registro 999, o sistema irá sobrescrever o primeiro registro.

Para visualizá-los, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla **Menu** na tela da *Aplicação*;
- 2. Pressione a tecla Configuração Aplicação em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de usuário: 2532;
- 4. Pressione a tecla Registro.

Registro						
Regis	tro: 007	Enviar >>				
Acumulado: 2.49 t						
Da	ata: 28 / 10	/ 2013				
Ho	ora: 10 : 59	: 55				
<< Anterior	Apagar Registros (5s)	Próximo >>				

Figura 9 - Tela Registro de pesagem

São armazenados os seguintes dados:

- Registro \rightarrow número do registro de leitura atual;
- Acumulado → valor acumulado das pesagens;
- Peso final;
- Data e Hora.

Para navegar entre os registros, pressione as teclas **<<Anterior**, **Próximo>>** ou digite o número do registro. Os registros podem ser enviados manualmente para um supervisório ou PC, via rede ethernet, pressionando a tecla **Enviar>>**. Para apagar todos os registros pressione a tecla **Apagar Registros** durante 5 segundos.

Formato do registro (em texto plano codificado em ASCII) enviado manualmente pela rede ethernet (os campos são separados por ponto-e-vírgula):

Número do registro	Reservado	Valor Acumulado	Data	Hora
0009	-	0.29t	28/10/2013	13:30:24

Exemplo: 0009;-; 0.29t;28/10/2013;13:30:24;CRLF¹

Formato do registro (em texto plano codificado em ASCII) enviado automaticamente no final do ciclo de pesagem pela rede ethernet (os campos são separados por ponto-e-vírgula):

¹ Em ASCII: CR = 0x0D; LF = 0x0A

Número do registro	Peso Capturado	Valor Acumulado	Data	Hora
0009	100.58kg	0.29t	28/10/2013	13:30:24

Exemplo: 0009; 100.58kg; 0.29t;28/10/2013;13:30:24;CRLF

Se necessário o reenvio do registro, enviar o seguinte frame para o Port Socket (ASCII):

0x24	0x24	Х	Х	Х	Х	Х	0x0D	
\$	\$		Código ASCII do número do registro					

Exemplo: solicitando o registro 7

0x24	0x24	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x0D
\$	\$	0	0	0	0	7	CR

Resposta: 0007;-; 2.49t;28/10/2013;10:59:55;CRLF

Se o número do registro solicitado está fora da faixa 0 a 999 ou faltando algum caractere do comando, o sistema retornará a mensagem **NOT FOUND**.

Observações:

- 1. Caso esteja em produção, e a data seja alterada, por exemplo, de um dia para o outro, o sistema gera um novo registro automaticamente;
- 2. O botão de **Apagar Acumulado (5s)** na tela *Dados* e o comando de **RESET EXTERNO** iniciam um novo registro e armazenam o antigo.

Balança de Fluxo

5 Configuração do Transmissor de pesagem 2710

A Balança de Fluxo utiliza a tecnologia Data Relay do Transmissor de Pesagem 2710 da Alfa Instrumentos Eletrônicos Ltda para realizar a dosagem e transferência dos dados gerados da aplicação para o fieldbus.

No sistema, foram desenvolvidas telas de configuração dos parâmetros do transmissor de pesagem.

5.1 Calibração do sistema de pesagem

A Balança de Fluxo utiliza o peso como parâmetro para o controle da válvula pulmão e dos dumpers da caçamba balança. Para calibrar a balança, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla **Menu** na tela da Aplicação;
- 2. Pressione a tecla Configuração Transmissor 2710 em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de usuário: 243;
- 4. Pressione a tecla Canais na tela MENU 2710;

MENU	2710	ESC			
Canais	Sensores do 27	10			
Configuração Fieldbus	Comunicação Serial				
Número de série: Versão de Software: 2.00.2026 Versão de Hardware:2710-M 28 / 10 / 2013 - 12 : 44 : 24					

Figura 10 - Tela Menu 2710

5. Pressione a tecla Calibração na tela CANAIS;

CANAIS ESC					
CANAL 1	Conservation of the second sec				
Tara	Zero	Configuração	Calibração		
CANAL 2	Disabled Tara Vaz	T-INeg Pmov M is cad 2 DTV	lov Sobre Satura NV Falha PL		
Tara	Zero	Configuração	Calibração		

Figura 11 - Tela Canais

6. Na tela *PARÂMETROS*, as configurações de calibração são protegidas por senha para evitar que comandos errados possam prejudicar o sistema. Para modificar os parâmetros, siga os seguintes passos:

Parâmetros - Canal 1 ES					
	Em Uso	Em Calibração			
Peso:	51,19 kg	51,19 kg			
Capacidade:	15000	15000			
Peso de calibraçã	ăo: 12000	12000			
Casas decimais:	2	2			
Degrau:	1	1			
Calibração bloqueada					
Senha Desbloquear Cal		Calibrar			

Figura 12 - Tela Parâmetros

- Pressione a tecla Senha e digite a senha: 632017;
- Se a senha foi digitada corretamente, o texto Calibração liberada irá aparecer em cima da tecla SENHA;
- Pressione a tecla **Desbloquear** para que os comandos sejam enviados para o transmissor de pesagem 2710;
- Os parâmetros de calibração são pré-definidos em fábrica;
- Os parâmetros Casas decimais e Degrau não podem ser alterados;
- Pressione a tecla **Calibrar**;

<- Ajustes		Calibração - Canal 1			
Em Uso			Em Calibração		
51,19 kg	1		51,19 kg		
Sem	Pesc)	5	Sem Peso	
2 ppm/1	mΥ		2 ppm/1mV		
25/10/13 - 13:45:42			25/10/13 - 13:45:42		
Com Peso			Com Peso		
1 ppm/1m∨			1 ppm/1mV		
25/10/13 - 13:46:19		25/10/13-13:46:19			
CANCELANDO				CANCELANDO	
Sem Peso	э	Com Peso		Cancelar (5s)	



- Pode ser observado, na tela *Calibração*, que existem dois campos chamados de Em Uso e Em Calibração. Os dados que o sistema está utilizando para realizar a dosagem estão no campo Em Uso e as novas configurações estão no campo Em Calibração. Pressionando a tecla BLOQUEAR, os dados serão aceitos pelo sistema;
- Para realizar a calibração a balança devera estar limpa e sem nenhum objeto sobre ela;
- Pressione a tecla Sem Peso e aguardar até que a nova data apareça na tela logo abaixo da indicação Sem Peso, na parte Em Calibração;
- Posicionar os pesos na balança, o peso especificado em Peso de calibração na tela PARÂMETROS;
- Pressione a tecla Com Peso e aguardar até que a nova data apareça na tela logo abaixo da indicação Com Peso, na parte Em Calibração;
- Se o valor do peso estiver correto pressione a tecla <-Ajustes e a tecla BLOQUEAR na tela PARÂMETROS para confirmar a nova calibração;
- Se o valor do peso estiver incorreto, repetir as etapas de Sem Peso e Com Peso novamente;
- Para cancelar a calibração, pressione a tecla **Cancelar** por mais de 5 segundos.

5.2 Configuração do canal

O sistema utiliza os bits de sinalização de estabilidade gerados pelo Transmissor de Pesagem 2710 para realizar a captura do peso final e envio do comando de zero.

Para realizar a configuração, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla **Menu** na tela da *Aplicação*;
- 2. Pressione a tecla Configuração Transmissor 2710 em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de Manutenção: 243;
- 4. Pressione a tecla CANAIS na tela MENU 2710;
- 5. Pressione a tecla **Configuração**.



Figura 14 - Tela Configuração do canal

- Filtro \rightarrow filtro digital de 0 a 9;
- Comando de Zero \rightarrow bloqueado pelo sistema com o valor de 20% e zero por comando (20%, ZC);
- Comando de Tara \rightarrow bloqueado pelo sistema em Sucessiva;
- PMOV → bit de estabilização usado para enviar o comando de zero;
- MOV → bit de estabilização usado para, captura do peso final;
- Janela → período de amostragem do sinal da célula de carga;
- Taxa de amostragem → quantidade de amostras por segundo (valores possíveis: 15, 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1920, 3840).

5.3 Monitoração dos dados da rede fieldbus

A Balança de Fluxo utiliza a porta MAIN² do Transmissor de Pesagem 2710³ para enviar os dados da aplicação para a rede fieldbus sem interrupção da leitura de peso.

Para visualizar os dados da rede fieldbus, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla **Menu** na tela da *Aplicação*;
- 2. Pressione a tecla Configuração Transmissor 2710 em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de Manutenção: 243;
- 4. Pressione a tecla **Configuração Fieldbus** na tela *MENU 2710*.

² Vide manual do transmissor de pesagem 2710 para configurar a porta MAIN.

³ Transmissor de pesagem 2710 está disponível nas versões Modbus-RTU, DeviceNet e Profibus-DP.

Balança de Fluxo

FIELDBUS					
Informações					
Protocolo: Modbus - RTU	Endereço: vide dip switch Baudrate: vide dip switch				
Leitura (Função Modbus 3) Registrado Inicial: 0 Quantidade Reg: 14	Escrita (Função Modbus 16) Registrado Inicial: 0 Quantidade Reg: 0				
Auto - Configuração	**				

Figura 15 - Tela 01 Fieldbus.

FIELDBUS				ESC
	Leitu	ira		
	DW00 - Peso	į	52. 41 kg	
	DW01 - Fluxo	:	28.44 t/h	
	DW02 - Registro		9	
	DW03 - Acumulado		0.19 t	
	DW04 - Dia / Mês	28 /	10	
	DW05 - Ano / Hora	20137	12	
	DW06 - Min / Seg	46 /	55	
_	1			
<<				

Figura 16 - Tela 02 Fieldbus.

Configurar o scanner para 14 Words⁴ de leitura (registrador inicial 0). Os dados enviados são:

- DW0 \rightarrow Leitura do peso atual;
- DW1 \rightarrow Leitura do fluxo atual;
- DW2 \rightarrow Linha do registro;
- DW3 \rightarrow Acumulado;
- DW4 → dividido em Words: Dia e Mês;
- DW5 \rightarrow dividido em Words: Ano e Hora;
- DW6 \rightarrow dividido em Words: Minuto e Segundo.

⁴ 1 Word = 16 bits; 1 DWord = 32 bits

Balança de Fluxo

6 Configuração da Porta Ethernet

Recomenda-se que a rede local (LAN) tenha um ou mais números IP reservados para uso dos CLPs.

Para configurar a porta Ethernet, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla Menu na tela da Aplicação;
- 2. Pressione a tecla Configuração CLP em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de Manutenção: 243;
- 4. Pressione a tecla Parâmetros Ethernet na tela MENU CLP;

MENU CLP ESC						
Status do CLP	Parâmetros Manutenç Ethernet		ίο			
28/10/13	28/10/13					
12:41:39	Balança de Fluxo					
Copiar	Hardware: V350-35-T2					
Data / Hora	Software: 0030SW00					
para 0 2710	ID: 2000537372					

Figura 17 - Tela Menu CLP

5. Pressione a tecla **Configuração** na tela *Ethernet*;



Figura 18 - Tela de visualização dos parâmetros Ethernet

6. Configure os parâmetros ethernet de acordo com a rede instalada.

C	onfigu	iração	Reinic	iar CLP	
CLP Name:	00	1			
PCIP:	192.	168.	001.	010	
CLP IP:	192.	168.	001.	011	
Subnet mask:	255.	000.	000.	000	
Gateway:	192.	168.	001.	001	
Port Socket 1 (ASCII): 05000				000	
Port Socket 2 (Modbus TCP): 00502					

Figura 19 - Tela de configuração dos parâmetros da Ethernet

- CLP Name → Nome do CLP (máximo 10 caracteres);
- PC IP \rightarrow Endereço IP do dispositivo que irá estabelecer comunicação com o CLP;
- CLP IP \rightarrow Endereço IP do CLP na rede;
- Subnet mask → Máscara de sub-rede;
- Port Socket 1 (ASCII) \rightarrow Usado para enviar os registros gerados pelo sistema;
- Port Socket 2 (Modbus TCP) \rightarrow porta TCP/IP da rede Modbus TCP.

6.1 Dados em Modbus TCP

Os dados são enviados através da rede Modbus TCP (TCP/IP, porta 502), a partir do registrador 200 com 13 registradores em formato inteiro com sinal. Para visualizar a tabela de dados, siga os seguintes passos:

- 1. Pressione a tecla **Menu** na tela da *Aplicação*;
- 2. Pressione a tecla Configuração CLP em MENU PRINCIPAL;
- 3. Digite a senha de acesso de Manutenção: 243;
- 4. Pressione a tecla Parâmetros Ethernet na tela MENU CLP;
- 5. Pressione a tecla Tabela de Dados na tela Ethernet;

Ta	ESC				
Função Modbus TCP leitura: 0x03					
Registrador inicial de leitura: 200					
Quantidade de r	Quantidade de registradores: 13				
Registrador	Valor	Registrador	Valor		
200 - Peso Hi	0	207 - Dia	0		
201 - Peso Lo	5119	208 - Mês	0		
202 - Fluxo Hi	0	209 - Ano	0		
203 - Fluxo Lo	0	210 - Hora	0		
204 - Registro	8	211 - Minuto	0		
205 - Acumulado Hi	0	212 - Segundo	0		
206 - Acumulado Lo	0				

Figura 20 - Tabela de Dados

- Registrador 200 \rightarrow Peso atual Hi;
- Registrador 201 → Peso atual Lo;
- Registrador 202 → Fluxo atual Hi;
- Registrador 203 → Fluxo atual Lo;
- Registrador 204 → Linha do registro;
- Registrador 205 → Valor acumulado Hi;
- Registrador 206 → Valor acumulado Lo;
- Registrador 207 → Dia;
- Registrador 208 → Mês;
- Registrador 209 → Ano;
- Registrador 210 → Hora;
- Registrador 211 → Minuto;
- Registrador 212 → Segundo.

Balança de Fluxo

7 Descrição do ciclo de pesagem

- 1. O sistema envia o comando para fechar a válvula pulmão e os dumpers da caçamba balança;
- 2. Aguarda a identificação da válvula pulmão e os dumpers da caçamba balança fechados;
- 3. Envia o comando para abrir válvula pulmão;
- 4. Aguarda o peso atingir o valor programado no parâmetro *Setpoint*, ou o valor configurado em *Tempo máximo de Carregamento*;
- 5. Envia o comando para fechar a válvula pulmão;
- 6. Aguarda o tempo de Estabilização do Produto para realizar o registro;
- 7. Aguarda o valor configurado em *Tempo entre descarregamentos;*
- 8. Envia o comado para abrir os dumpers da caçamba balança;
- 9. Verifica se o peso ficou abaixo do valor configurado no parâmetro Vazia;
- 10. Envia o comando para fechar os dumpers da caçamba balança;
- 11. Aguarda a identificação dos dumpers da caçamba balança fechados;
- 12. Reinicia o ciclo de pesagem.

Observações:

1. O botão de **EMERGÊNCIA**, quando acionado, interrompe o ciclo de pesagem, abre a válvula pulmão e os dumpers da balança, permitindo a livre passagem do produto.

8 Contatos

Alfa Instrumentos Eletrônicos Ltda.

www.alfainstrumentos.com.br

vendas@alfainstrumentos.com.br

Tel.: (11) 3952-2299

SAC: 0800 772-2910